



Configuración de Módem Speed Stream 5660 con PPPoE (IP Dinámica)

Para configurar el módem para conectarse a Internet, realiza los siguientes pasos:

1. En la página principal del módem verifica que la velocidad de bajada (DSL Receive Rate) y de subida (DSL Transmit Rate) correspondan a las velocidades del servicio que contrataste.
2. Verifica que el estado de la línea (DSL Interface State) esté activo (Up).



3. Selecciona **Encapsulation Protocol** para configurar las direcciones IP del servicio de ADSL.



4. Elije el botón **PPP**. Verifica los parámetros siguientes:

- VPI = 8
- VCI = 81
- Rate: Max (default)
- Username: Usuario asignado
- Password: Contraseña asignada

Da clic en el botón **Submit** para aceptar los cambios.



5. El equipo deberá reiniciarse presionando **REBOOT REQUIRED**.



El equipo pedirá confirmación. Indicale que si estás seguro de reiniciarlo.



6. Después re-reiniciar el módem, da clic en el botón **Simple Setup**.



- Verifica que el VPI sea 8 y el VCI sea 81.
- Verifica que el usuario y la contraseña estén asignados.

Da clic en el botón **Set** para aceptar los cambios si hizo alguno.



7. Selecciona **Advanced Setup**

Da clic en la opción **DNS**.

Elije la opción **Configure DNS forwarders**.



En Configure DNS forwarders están configurados por default los DNS de Prodigy del DF y área metropolitana. Si requieres cambiar los DNS, ingrésalos y presiona el botón **Set new values** para guardar los nuevos DNS.



Presiona el botón **Back to Start** para regresar a la página principal.

8. Regresa a la pantalla principal seleccionado **Configuration Summary**.



9. Selecciona **Default IP Gateway**.



Presiona el botón **Clear Value** para borrar el valor que tiene configurado de fábrica.



10. Selecciona **DSL Interface State**.



Desconecta y vuelve a conectar el módem para que te sea asignada la IP del router (Default IP Gateway) y regresa a la página principal (Configuration Summary).

11. Para garantizar que el enlace está establecido, verifica en la pantalla principal (Configuration Summary), las velocidades de transmisión y recepción, el estado de la línea (Up) y los valores que se configuraron.

