



Configuración de Módem Speed Stream 5660 con Classical IP (IP Estática)

Para configurar el módem para conectarte a Internet, realiza los siguientes pasos:

1. En la página principal del módem verifica que la velocidad de bajada (DSL Receive Rate) y de subida (DSL Transmit Rate) correspondan a las velocidades del servicio que contrataste.
2. Verifica que el estado de la línea (DSL Interface State) esté activo (Up).



3. Selecciona Encapsulation Protocol para configurar las direcciones IP del servicio de ADSL.



4. Elige el botón 1483R. Verifica los parámetros siguientes:

- VPI = 8
- VCI = 81
- Multiplexing Method = LLC
- IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx (La IP estática asignada al módem para Internet)
- IP Netmask: 255.255.255.252

Da clic en el botón Submit para aceptar los cambios.



5. Da clic en el botón Simple Setup.

- Verifica que el VPI sea 8 y el VCI sea 81.
- Verifica la dirección IP asignada al Módem.
- Ingrese la dirección IP asignada al Router.

Da clic en el botón Set para aceptar los cambios.



6. Selecciona Advanced Setup.

Da clic en la opción DNS.

Elije la opción Configure DNS forwarders.



En Configure DNS forwarders están configurados por default los DNS de Prodigy del DF y área metropolitana. Si requieres cambiar los DNS, ingrásalos y presiona el botón Set new values para guardar los nuevos DNS.



Presiona el botón Back to Start para regresar a la página principal.

7. Para garantizar que el enlace está establecido, verifica en la pantalla principal (Configuration Summary), las velocidades de transmisión y recepción, el estado de la línea (Up) y los valores que se configuraron.

